




施主様用

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
 警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
 注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
 補足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

快適に使用していただくために

取扱説明書 自然浴生活

ガーデンストレージ
-I-G1-


もくじ

1.安全のために必ず守ってください	1
2.各部の名称	3
3.使用方法	4
3-1 扉の開閉方法	4
3-2 棚の高さの調整	4
4.ご注意とお願い	5
5.お手入れについて	5
6.修理と保証	6
7.別売り品	6

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。


1 安全のために必ず守ってください

警告




- 子供の遊び場、住居や動物小屋など、収納庫以外の用途で使用しないでください。思わぬケガや重大な事故につながるおそれがあります。

警告



- 収納庫の上に物を載せたり、物を立てかけたりしないでください。物が落下したり、倒れたりすると思わぬケガや重大な事故につながるおそれがあります。

警告



- よじのぼったり扉にぶらさがったりしないでください。扉や部品の破損の原因になり、思わぬケガや重大な事故につながるおそれがあります。

警告



- 底板・棚板に載せられる物は1枚あたり50kgfまでです。また、重い物は静かに載せてください。破損して思わぬケガや重大な事故につながるおそれがあります。

警告



- 風が強いときは扉を無理に開閉しないでください。また、扉は必ず閉めて施錠してください。急に扉が動いて思わぬケガや重大な事故につながるおそれがあります。やむなく開閉するときは、アジャスターボルトや止め金具が緩んでいないことを確認し、周囲の安全を確認してから操作してください。

警告




- 扉を施錠するときは庫内に人がいないことを確認してから施錠してください。庫内からの解錠はできませんので閉じ込め事故につながるおそれがあります。

警告



- 扉を開閉するときは周囲に人がいないことを必ず確認してください。扉に挟まれたり、ぶつかったりしてケガをするおそれがあります。


警告




- 絶対に改造しないでください。思わぬケガや重大な事故につながるおそれがあります。

2 各部の名称

(1) 扉 閉時




(2) 扉 開時



3 使用方法

3-1 扉の開閉方法



- ①錠を解錠してください。
- ②扉(右)に手をかけて開けてください。
- ③扉(左)に手をかけて開けてください。
- ④閉めるときは扉(左)を閉めてから扉(右)を閉めてください。
- ⑤錠を施錠してください。



警告

- 扉はどこでも手をかけやすい形状になっていますが、手をかける所(※)は扉の合わせ目付近です。
手をかける所(※)以外での操作は扉の破損につながるだけでなく、手を挟むなど思わぬケガや重大な事故につながるおそれがあります。

お願い

- 扉を90°以上開けないでください。
部材が変形、破損するおそれがあります。

3-2 棚の高さ調整



- ①棚板を持ち上げて、収納庫から取り出します。
- ②棚受け金具を角穴から取外して、固定したい位置の角穴に差込みます。

4 ご注意とお願い

⚠ 注意

- 積雪量が20cmを超える前に雪下ろしを行なってください。収納庫の変形や破損につながります。
 - ・積雪量は積雪1cmあたり3kgf/m²として算出しています。湿った雪ではこれより重くなる場合がありますので早めに雪をおろしてください。
- 収納庫の付近で、高温のものを近づけないでください。部材が変形、破損するおそれがあります。
- 高圧ガスを使用したスプレー缶などは、破裂するおそれがあるので収納しないでください。
- 特に夏場は庫内が高温になりやすいため閉鎖状態での長時間作業は控えてください。

お願い

- ボールをぶつけるなど強い衝撃を加えないでください。故障の原因になります。
- 漬物や生ものなど食料品の貯蔵や、薬品、塗料など、温度変化や湿度変化に弱い物を収納しないでください。収納物の腐食や変質などを引き起こすおそれがあります。
- キーまたは錠に刻印している番号（英数字）をご使用前に下記に控えてください。

鍵番号		錠	鍵番号
			

紛失時はこの番号で発注してください。鍵番号が不明の場合は、錠ユニットごと交換になります。

- シリンダーの動きが悪くなった場合は、鍵穴専用の潤滑剤（市販）を使用してください。鍵穴専用ではない潤滑剤を使用すると故障の原因になるおそれがあります。
- 錠が凍結して動かなくなった場合は無理に動かさず、市販のスプレー式霜取り剤を使用してください。
- 収納庫付近で農薬や殺虫剤などの薬剤を使用する場合は表面に付着しないようにしてください。表面が変色する場合があります。

5 お手入れについて

(1) 製品全体の清掃

- 年に2～3回水洗いをして拭きとってください。
 - a. 汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きしてください。
 - b. 汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落とした後で、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。

お願い

- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。材料が変形したり、塗料がはげることがあります。
- ブラシは使用しないでください。キズがつくおそれがあります。
- 水洗いをする場合、ホースなどで直接水をかけないでください。内部に水が侵入し、収納物を濡らすおそれがあります。

(2) キズの修復

- あやまってキズをつけた場合、弊社純正補修塗料で補修してください。
放置すると腐食の原因になります。

(3) 換気

- 定期的に扉をあけて内部の換気をしてください。

6 修理と保証

(1) 保証書について

- 保証書は必ず施工店名、施工日などの所定事項を確かめて施工店からお受け取りください。
- 保証書記載内容を確認のうえ、大切に保管してください。

(2) 保証期間

お願い

- 保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

施工完了日（お引渡し日）	1年	2年
電装部品	無 料	有 料
電装部品以外	無 料	有 料

(3) 修理について

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店（工事店）または、TOEX「お客様相談室」にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご 氏 名	
製 品 名		ご 住 所	
施 工 日	年 月 日	電話番号	
施 工 店 名		そ の 他	

- 消耗品は寿命があり、有償修理となります。

7 別売り品

- 下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。

・補修塗料

誤ってキズをつけたときの補修にご利用ください。

・棚板

棚板を増やすときにご利用ください。

	棚板最大数
単独施工	3枚
横連結	3枚
縦連結	上 2枚
	下 3枚

ガーデンストレージ -I-G1- 保証書

製造No. (商品名シールNo.)		
保 証 期 間	対 象 部 品	期 間 (お引渡し日より)
	本 体	2 年
	但し木材部品	1 年
お引渡し日	年 月 日	
お 客 様	ご住所	
	お名前 様	
	電 話 ()	

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施 工 店	住所・店名	(印)
	電話 ()	

株式会社 LIXIL

〒136-8535 東京都江東区大島2-1-1

- 保証者**
株式会社LIXIL
- 保証の対象者**
当該商品の所有者
- 対象商品**
TOEXブランドで販売しているエクステリア商品
- 保証内容**
取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。
- 保証期間**
当該商品の施工完了日(お引き渡し日)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間)ただし、施工を伴わない商品についてはご購入された日から起算して1年間。
- 免責事項**
保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
 - ① 取付説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された施工・取り付け方法から逸脱したことにより発生する不具合(例えば、腐食促進のおそれがある海砂・急結材等を使用したモルタルによる腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下など)。
 - ② 取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどにより発生する不具合(例えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など)。
 - ③ 表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。

- ④ 建築躯体や、外構工事、土間工事、電気工事などの商品以外に起因する不具合。
- ⑤ 商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品の反り、ひび割れ、節抜け、ささくれ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
- ⑥ 自然現象や住環境に起因する結露、樹液の染み出しなどに起因する不具合(例えば、結露による凍結、かび、さび発生、樹液によるコンクリート壁面などの汚れなど)。
- ⑦ 環境が特に悪い地域又は場所に取付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどの付着によって起きる腐食や塗装剥離、異常な高温・低温・多湿による不具合など)。
- ⑧ 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
- ⑨ 実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
- ⑩ 犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、又はつるや根などの植物の害による不具合。
- ⑪ 使用者や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取外し含む)に起因する不具合。
- ⑫ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
- ⑬ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客さま相談センターにお問い合わせください。

お客さま相談センター

- ・商品のご購入・使い方などのご相談
- ・有償での修理と部品のご購入

☎ 0120-126-001 Fax 03-3638-8447

受付時間・・・月～金 9:00～18:00(祝祭日、年末年始、夏期休暇等は除く)

商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行う場合がありますのでご了承ください。

※当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入や商品保証書を通じて取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの「プライバシーポリシー」(<http://www.lixil.co.jp/privacy/>)をご覧ください。

取説コード

UE085

JZZ622829A

201105A_1039

201302B_1039